

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
ГОСТ 8240-97	<i>Швеллеры стальные горячекатанные</i>	
ГОСТ 19903-74*	<i>Прокат листовой горячекатаный</i>	
ГОСТ 6727-80	<i>Проболака из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для орнаментации х/б конструкций</i>	
ГОСТ 530-2007	<i>Кирпич и камень керамический</i>	
ГОСТ 5781-82*	<i>Сталь горячекатанная для орнаментации х/б конструкций</i>	
СНиП 2.03.11-85*	<i>Защита строительных конструкций от коррозии</i>	
ГОСТ 103-2006	<i>Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой</i>	
ГОСТ 8486-86	<i>Литонаполнители хвойных пород</i>	

Порядок производства работ по демонтажу существующей и устройству новой крыши.

1. *До выполнения работ по монтажу:*
 - удалить мусор из чердачного пространства через предварительно подготовленные монтажные проемы.
 2. *Демонтировать засыпку из шлака через предварительно подготовленные монтажные проемы.*
 3. *Работы по демонтажу кровельного покрытия и обрешетки крыши производить пылью, небольшими участками , чтобы не допустить намокания конструкций крыши.*
 4. *После снятия обрешетки и кровельного покрытия на отдельном участке выполнить восстановление карнизной кладки в начальном виде.*
 5. *Выполнить новую обрешетку и кровельное покрытие на намеченном участке.*
 6. *Возобновить работы на следующем этапе.*
 7. *После окончания монтажа кровельного покрытия выполнить карнизные сеси , установить настенные ходы и водосточные воронки.*

Техника безопасности при производстве краевельных работ

*Кровельные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-4-80 * «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 12.3.040-96 «Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности».*

К устройству кровельных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения этих работ, получившие соответствующие удостоверения и прошедшие инструктаж на рабочем месте. Внечередной инструктаж по технике безопасности проводится при переводе рабочих-кровельщиков с одного типа кровель на

другой, при изменении условий производства работ, нарушений бригадной графики и инструкций по технике безопасности.

Не допускается выполнение крепельных работ до времени гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта бригады.

Руководители строительной организации способствуют специализированное подразделение, бедущее крепельные работы, грох и бетона со скоростью 15 м/с и более.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. При выполнении работ на крышах с склонами более 20° работы должны проводиться предохранительными поясами. Места эксплуатации открытой цистерны должны

Материалы на покрытие необходимо подать в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Размещать материалы на крыши можно только в местах подготавливаемых для гидроизоляции проемов и рабочих мест.

Все детали, включая панели и крепления, должны быть закреплены или скреплены на рабочем столе, чтобы избежать повреждения при работе.

С краем.
К здешним построенным зданиям относятся:

- кровельное скатное покрытие с углом наклона более 20°;

- участок подачи и приема кровельных материалов.

Digitized by srujanika@gmail.com

Ведомость чертежей основного комплекта

Изменение 1 внесено на основании замечаний заинтересованных лиц.