



# Спецификация изделий на водосточную трубу


## Водосточная труба



## Воронка (поз. 1)




## Колено (поз. 2)




## Отмет (поз. 3)

## Звено трубы (поз. 4,5)



## Хомут со штырем (поз. 6,7,8)



Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг	Приме- чание
B-3		<u>водосточная труба</u>	4		
1	ГОСТ 14918-83*	воронка-оцинк. сталь $t=0.6$ мм	1	1.03	оцин. сталь с полимерным покрытием
2	ГОСТ 14918-83*	колено-оцинк. сталь $t=0.6$ мм	2	1.18	оцин. сталь с полимерным покрытием
3	ГОСТ 14918-83*	отмет-оцинк. сталь $t=0.6$ мм	1	2.44	оцин. сталь с полимерным покрытием
4	ГОСТ 14918-83*	звено, $L=560$ - оц.ст. $t=0.6$ мм	1	0.860	оцин. сталь с полимерным покрытием
5	ГОСТ 14918-83*	звено, $L=1460$ - оц.ст. $t=0.6$ мм	4	2.25	оцин. сталь с полимерным покрытием
6	ГОСТ 103-76*	хомут - 4 x 25, $L=200$	7	0.156	
7	ГОСТ 5781-82*	штырь $d=14$ А-1, $L=710$	1	0.858	
8	ГОСТ 5781-82*	штырь $d=14$ А-1, $L=365$	7	0.441	
9	ГОСТ 6727-80*	$d=3$ Вр-1 $L=310$	7	0.016	
10	ГОСТ 6727-80*	$d=5$ Вр-1 $L=1310$	1	0.188	
11	ГОСТ 14918-83*	звено, $L=360$ - оц.ст. $t=0.6$ мм	1	0.550	

### Примечания

- План кровли смотри лист 4
- Сборку звеньев следует вести сверху вниз. Верхний расструб нижнего звена надевается на верхнее звено до упора. Верхний обрез расструба нижнего звена должен находиться внутри хомута третьего штыря. Нижнее звено вставляется в верхний расструб отмета до упора. Отмета устанавливаются на два штыря и крепятся хомутами так, чтобы верхний валик отмета загнуть на хомут второго штыря.
- Звенья труб, патрубки воронок, колен и отметов должны быть цилиндрическими и иметь горизонтальные валики (эги), которые служат ребрами жесткости указанных деталей. Эги должны выступать над цилиндрической поверхностью более чем на 4 мм.
- Вертикальные швы деталей труб должны быть выполнены лежачими, с хорошо уплотненными фальцами и высадкой. Воронки, колена и отметы должны иметь плотное и прочное соединение в замках.
- Хомуты и крепежные детали должны иметь цинковое покрытие.
- Соединение хомутов со штырями выполнять электродами Э-42.
- В целях предохранения труб от разрушения оттаившим льдом устанавливается металлическая проволока (поз. 10).
- Трубу крепить к хомутам проволокой  $d=3$  Вр-1 (поз. 9).
- Существующие вертикальные отметки, размеры и привязки уточнить по месту.

Изм.	Кол.	Лист	Ндак	Подпись	Дата	П - 538 - АС		
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия								
Директор	Зарубалова					"Дом жилой Столбина, 90-е гг. XVIII в."	Стадия	Лист
ГИП	Кольбин					г. Кострома, ул. Лесная, д. 43	Р	14
Вед. инженер	Вахрамеева							
Н. контроль	Бекезина							
Водосточная труба						ОАО "ВологдаТИСИЗ" МКП		